

Steril spray

Pripravek se uporablja kot tekoče kletarsko dezinfekcijsko sredstvo. Namenjen je dezinficiranju začepnih strojev, polnilnih ventilov in napeljav, točilnih aparatov ter vseh ostalih delov kletarske opreme, ki so v stiku s pijačami. Ni korodiven, neškodljiv za kovine vseh vrst, gumo in umetne snovi, z izjemo pleksi stekla. Plesni, glive in bakterije zatira takoj.

Navodila za uporabo:

Pršilko čvrsto privijemo na plastenko. Enakomerno razpršujemo iz oddaljenosti 20 - 30 cm tako, da nastane film. Na mokrih površinah postopek ponovimo po 1 minuti. Postopek ponavljamo v ca. 1-urnih intervalih ter po delovnih počitkih.

Vsebina: 1 L, 5 L

Navodila za shranjevanje:

Hranimo v suhem in hladnem prostoru. Vsebnike hranimo dobro zaprte, oddaljene od virov vžiga; ne kadimo, varujemo pred vlago.

Opozorila:

Ne škropimo v oči in ne vdihujemo plinov. Lahko vnetljiv. Zdravju škodljiv pri zaužitju.

Dodatne informacije:

Navodila za varno odstranjevanje: kontaminirana embalaža naj se popolnoma izprazni in po primernem čiščenju vrne v ponovno uporabo. Aktivna snov: etilni alkohol; vsebnost aktivne snovi: 900-990 ml/L.

Dobavitelj: EATON Technologies GmbH, An den Nahewiesen 24, 55450 Langenlonsheim, Germany, Tel: +496704204-0, E: filtration@eaton.com, www.eaton.com/filtration

Prodaja: METROB d.o.o., Začret 20a, 3202 Ljubčna, Slovenija; T: 03 78 06 330, E: info@metrobsi.si, www.metrobsi.si