

Sihazym UNI

Pektolitični encimski pripravek za ekstrakcijo drozg (barve, arome in izplena), zvišanje samotoka ter hitro in učinkovito bistenje mošta belih in rdečih sort.

Navodila za uporabo in odmerki:

dodajamo v obliki 10%-ne raztopine neposredno v drozgo, drozgalnik, mlin ali stiskalnico, oz. pred polnjenjem v bistrilne posode. S postopkom prečrpavanja ali mešanja jih po drozgi enakomerno porazdelimo. Optimalna temperatura encimiranja: 10 - 15°C.

ODMERKI (za 100L) glede na temp. in potreben čas encimiranja:

Drozga belih sort	1-4 g	8-15°C	1-4 h
Drozga rdečih sort (vrenje)	1-3 g		2-20 dni
Bistenje mošta	2-4 g	5-10°C	2-4 h

Delovanje encimov blokira dodatek bentonita, zato teh pred encimiranjem ne dodajamo in uporabljamo za prekinitev encimiranja.

Vsebina: 10 g, 100 g

Navodila za shranjevanje:

Hranite na suhem. Vsebino odprte embalaže porabite čimprej. Rok uporabe: 3 leta.

Dobavitelj: EATON Technologies GmbH, An den Nahewiesen 24, 55450 Langenlonsheim, Germany,
Tel: +496704204-0, E: filtration@eaton.com, www.eaton.com/filtration

Prodaja: METROB d.o.o, Začret 20a, 3202 Ljubečna, T: 03 7806 330, www.metrob.si